

Návod k obsluze plastového vazače CB - 120

Všeobecná upozornění

Při prvním vysekávání by jste měli použít odpadový papír, abyste mohli vykonat zkušební výseky a získat praxi. Vrchní průhlednou fólii a zadní kartónovou stranu vysekávejte zvlášť. Na čelním panelu je nakreslená stupnice, pomocí které můžete stanovit tloušťku vázaného dokumentu (míra pro měření tloušťky papíru). Takto můžete snadno zvolit hřbet vazby se správnou šířkou.

Vysekání a svázání listů Vašeho dokumentu

1. Zvolte přiměřené množství papíru (max. 500 listů 80 g/m²), dostatečně velký plastový vázací hřbet (viz míra pro měření tloušťky papíru).
2. Vložte plastový vázací hřbet s otevřenou stranou nahoru do kovového hřebene.
3. Zatímco pomalu tlačíte zadní vázací otvírač dozadu, otevřou se prstence přes kovové háky hřebene. Když je vázací hřbet dostatečně otevřený, setrvejte v této otevřené poloze. Hřbetový otvírač vazače setrvá ve Vámi zvolené poloze.
4. Vložte listy, které chcete vysekat, zarovnejte zleva na doraz a posuňte je do vysekávací šachty. Ve spodní části pravého boku stroje naleznete dvoupolohový posuvný ovladač nastavující vzdálenost perforace od kraje děrovaných listů. Pokud používáte plastový hřbet do průměru 12,5 mm, nechte ovladač v zasunuté poloze, pokud používáte hřbet 14 mm a větší, ovladač vysuňte.
5. Silně oběma rukama stiskněte madlo vysekávací páky dolů, abyste mohli vysekat listy Vašeho dokumentu.
6. Vložte vysekané listy ve správném pořadí do otevřeného vázacího hřbetu.
7. Uvolněním fixační páky uzavřete vázaní. Lehkým posunem vpravo můžete svázaný dokument odebrat.

Výměna listů ve Vašem svázaném dokumentu

1. Vložte plastový vázací hřbet (dokument s popsanou stranou čelem k sobě) do kovového hřebene. Zasuňte plastový vázací hřbet se svázaným dokumentem mezi kovové zuby a zavěste ho lehkým pohybem doleva do kovových háků.
2. Stiskněte hřbetový otvírač vazače opatrně dozadu, až se plastový hřbet zlehka otevře.
3. Když se spirálové prsty otevřou asi na 4-5 mm, můžete listy vybrat nebo vyměnit.
4. Potom uzavřete plastový vázací hřbet tak, že potáhnete hřbetový otvírač vazače dopředu.

Servis a údržba

1. Zásuvku pro odpad z vysekávání (6) pravidelně vyprazdňujte.
2. Fólie a kartón vysekávejte prosím jen jednotlivě.

3. Vazač používejte jen pro vysekávání papíru, kartonů a krycí fólie.



Popis jednotlivých součástí vazače

1. Doraz papírového listu (nastavený pevně na formát A4)
2. Kovový hřeben pro vkládání plastové spirály
3. Vysekávací šachta
4. Rotující vysekávací páky
5. Hřbetový otvírač vazače (ovládá se odděleně od vysekávací páky)
6. Zásuvka pro odpad z vysekávání

Technické údaje

Kapacita vysekávání:	max. 12 listů papíru (80 g/m ²)
Max. šířka vázání:	DIN A4 (297 mm)
Počet vysekávacích nožů:	pro děrování 21
Kapacita vázání max.:	450 listů (80g/m ²)
Max. Ø hřbetu vazače:	51 mm