

UPOZORNĚNÍ:

- a) Zacházejte s etiketovacími kleštěmi opatrně a nepokládejte na místa, kde je možnost pádu z výšky 1 m a více.
- b) Etiketovací kleště jsou vyrobeny z ABS plastu a POM materiálů, které jsou citlivé na chemické reakce, zejména ABS. Nevystavujte tedy kleště teplotám nad 60 °C.
- c) Neaplikujte obecný inkoust do inkoustového válečku.

Nastavení čísel (odstavce):

- 1. Uvolněte dva šrouby na obou stranách etiketovacích kleští, které se nacházejí ve středu etiketovací hlavy.
- 2. Je možné je přesunout doleva nebo doprava, jak je uvedeno v příloženém obrázkovém návodu. (doporučujeme pozici čísel často neměnit)

Poznámka: Etiketovací kleště obsahují symboly: číslice 0-9, ½, g, kg, DZ, -, /, ., písmena C, A, R, I, F, E, P, S, W, OZ, EXP a znaky měn USD, ZL, €, £, \$ a Kč.

Návod pro vkládání etiket do kleští:

- 1. Otevřete horní kryt etiketovacích kleští.
- 2. Zatáhnutím bočních páček v dolní části kleští otevřete spodní kryt.
- 3. Přidělte etikety na etiketovací ramínko, které se nachází uvnitř.
- 4. Vložte etikety do horní části etiketovacích kleští a táhněte směrem dolů.
- 5. Zbýlých cca 10 cm etiketovací pásy zarovnejte na kolečko s výstupky a zavřete spodní kryt.
- 6. Proveďte zkoušku stisknutím páčky 3x a nalepte štítek na požadované místo.

Výměna inkoustového válečku:

- 1. Stiskněte a zatáhněte kryt v přední části etiketovacích kleští.
- 2. Vytáhněte inkoustový držák.
- 3. Roztáhněte obě strany držáku, kde se nachází inkoustový váleček a vyměňte ho.

Nastavení čísel:

- 1. Vytažením a zatlačením bočního kolečka hřídele nastavíte požadované číslo a symbol.
- 2. Po nastavení všech písmen, zatlačte kolečko zpátky dovnitř.

UPOZORNENIE:

- a) Zaobchádzajte s etiketovacími kliešťami opatrne a nekladte na miesta, kde je možnosť pádu z výšky 1 m a viac.
- b) Etiketovacie kliešte sú vyrobené z ABS plastu a POM materiálov, ktoré sú citlivé na chemické reakcie, najmä ABS. Nevystavujte teda kliešte teplotám nad 60 °C.
- c) Neaplikujte obyčajný atrament do atramentového valčeka.

Nastavenie čísel (odseky):

- 1. Uvoľnite dve skrutky na oboch stranách etiketovacích klieští, ktoré sa nachádzajú v strede etiketovacej hlavy.
- 2. Je možné ich presunúť doľava alebo doprava, ako je uvedené v priloženom obrázkovom návode. (odporúčame pozíciu čísel často nemeniť)

Poznámka: Etiketovacie kliešte obsahujú symboly: číslice 0 – 9, ½, g, kg, DZ, -, /, ., písmená C, A, R, I, F, E, P, S, W, OZ, EXP a znaky mien USD, ZL, €, £, \$ a Kč.

Návod na vkladanie etikiet do klieští:

- 1. Otvorte horný kryt etiketovacích klieští.
- 2. Zatiahnutím bočných páčok v dolnej časti klieští otvorte spodný kryt.