


# Výukové zdroje LER 3098

## Kódování Critters Go Pets



**Kódovací zvířátka Go-Pets**



**ON/Off**

Encendido/apagado  
Marche/Arrêt  
An/Aus

**Battery case**

Compartimento de las pilas  
Compartment des piles  
Batteriefach

## Jak používat

- Před použitím se ujistěte, že jsou nainstalovány baterie. Viz informace o baterii níže.
- Hraní s Coding Critters Go Pets: Chcete-li začít, nejprve se ujistěte, že jsou správně nainstalovány 4 baterie LR44. Posuňte vypínač napájení do polohy ON. Kola vašeho Go-Pet by se měla pohybovat. Nyní postavte svého Go-Peta přímo na černou čáru na přiložených dlaždicích a nechte ho být. Mělo by jít po černé lince.
- Nakreslete cestu: Na bílý papír zkuste nakreslit cestu pomocí silného černého fixu. Tloušťka čáry by měla být mezi 3 mm a 8 mm. Sledujte, jak váš Coding Critter Go-Pet následuje!

## Vložení nebo výměna baterií

- **VAROVÁNÍ!** Abyste předešli vytečení baterie, pečlivě dodržujte tyto pokyny.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k úniku kyseliny z baterie, která může způsobit popáleniny, zranění osob a poškození majetku.
- Vyžaduje: 4 x LR44 baterie a křížový šroubovák
- Baterie by měla instalovat nebo vyměňovat dospělá osoba.
- Jsou vyžadovány baterie 4 x LR44.
- Příhrádka na baterie se nachází na zadní straně jednotky.
- Při instalaci baterie nejprve uvolněte šroub pomocí křížového šroubováku a sejměte dvířka prostoru pro baterii. Vložte baterie, jak je uvedeno uvnitř příhrádky.
- Nasadte dvířka příhrádky a zajistěte je šroubem.
- Tipy pro péči a údržbu baterie
- Vkládejte baterie správně (pod dohledem dospělé osoby) a vždy se řiďte pokyny výrobce hračky a baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nemíchejte nové a použité baterie.
- Vložte baterii se správnou polaritou. Kladný (+) a záporný (-) konec musí být vložen ve správných směrech, jak je vyznačeno uvnitř příhrádky na baterie.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením vyjměte z hračky dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Z výrobku vždy vyjměte slabé nebo vybité baterie.

- Pokud bude výrobek delší dobu skladován, vyjměte baterie.
- Skladujte při pokojové teplotě.
- Chcete-li vyčistit, otřete povrch jednotky suchým hadříkem.
- Uschovejte tyto pokyny pro budoucí použití.
- **VAROVÁNÍ:** Tento produkt obsahuje knoflíkovou nebo knoflíkovou baterii. Spolknutí knoflíkové nebo knoflíkové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za dvě hodiny a vést k smrti. Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**VAROVÁNÍ:** Obsahuje knoflíkovou nebo knoflíkovou baterii. Nebezpečný při požití – viz pokyny.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC.

### **Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám**

1. toto zařízení nemusí způsobovat škodlivé rušení a
  2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
- Learning Resources, Inc., Vernon Hills, IL, USA
  - Learning Resources Ltd., Bergen Way,
  - King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, Velká Británie
  - Uschovejte si balíček pro budoucí použití.
  - Vyrobeno v Číně. LRM3097-GUD
  - Hecho v Číně. Conserva el envase para futuras consultas.
  - Fabriqué en China. Veuillez Conserver l'emballage.
  - Hergestellt v Číně. Bitte Verpackung gut aufbewahren